

周辺オプション

PC/AT C-NET
I/Fボード
取扱説明書

御注意

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
本書の内容について、将来改良を目的に予告なしに変更することがあります。

はじめに

このたびは、株式会社ファーストの『P C / A T C - N E T I / F ボード』をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

『P C / A T C - N E T I / F ボード』は、9 0 X シリーズ オプションとして開発されたボードです。

この説明書を必ず読んで、正しくお使いください。

1 . 概 要	1
2 . 商品の確認	2
3 . 各部の名称と取扱い	3
4 . パソコンへの実装	4
5 . ボード仕様	4
6 . ディップ S W 設定	5
7 . 保証について	8

1 . 概 要


PC / AT 互換パソコンの拡張用スロットに挿入して、90XのC - NETコネクタとケーブルで接続し高速転送を行なうためのオプションセットです。

プログラム開発時、高速 / 快適なデバック環境を提供します。(RS232Cと比較して)
CSC902製品に実装する場合は、CSC902製品の取扱説明書を参照してください。

２．商品の確認

購入品が、お手元に届きましたら、下記のとおり揃っているかどうかご確認願います。万一、足りない場合や破損していた場合は、ただちに弊社営業までお申し出ください。

「型名：CNET - ISA」ボード・・・・・・・・・・・・・・・・ １枚




C - NETケーブル（１：１）・・・・・・・・・・・・・・・・ ４m（１本）



PC / AT C - NET I / F ボード取扱説明書・・・・・・・・ １冊

3．各部の名称と取扱い

「型名：CNET - ISA」ボード



C - NETコネクタ

90X本体のC - NETコネクタと、付属のC - NETケーブルで接続します。

ディップSW

ボードの状態を設定するスイッチです。既に実装されている他のボードや、EMSの物理ページと競合する場合に設定変更を行ってください。

詳細は6．ディップSW設定を参照してください。

ボード固定穴

パソコンの拡張スロットにボードを固定するための穴です。

4．パソコンへの実装

パソコンの電源を切ってください。

プリンタなど、接続されている周辺装置の電源を切ってください。

パソコンの拡張スロットにボードを挿入してください。

ボード固定穴にネジ止めして、ボードを固定してください。

5．ボード仕様

消費電流 1 A m a x (+ 5 V)


通信仕様 9 0 X 本体に準拠

6. ディップSW設定


注 意

このディップSWを変更した場合は、プログラムの設定も変更する必要があります。
下図は工場出荷時の設定です。

SW 1



SW 2



システムが使用（常に OFF のこと）

他の拡張ボードと競合する場合や、EMSの物理ページと競合する場合はディップスイッチを変更して、アプリケーションプログラム側の設定も競合しないように変更してください。

< C N E T - I S Aボードのディップスイッチ設定 >

印の状態が工場出荷時の設定です。

バッファメモリアドレスの選択

S W 1				
- 1	- 2	- 3	- 4	アドレス選択
O F F	O F F	O F F	O F F	C8000..CBFFF
O F F	O F F	O F F	O N	CC000..CFFFF
O F F	O F F	O N	O F F	D0000..D3FFF
O F F	O F F	O N	O N	D4000..D7FFF
O F F	O N	O F F	O F F	D8000..DBFFF
O F F	O N	O F F	O N	DC000..DFFFF
O F F	O N	O N	O F F	E0000..E3FFF
O F F	O N	O N	O N	E4000..E7FFF
O N	x	x	x	INVALID

I / Oアドレスの選択

S W 1				
- 5	- 6	- 7	- 8	アドレス選択
O F F	O F F	O F F	O F F	0330..0337
O F F	O F F	O F F	O N	0338..033F
O F F	O F F	O N	O F F	0340..0347
O F F	O F F	O N	O N	0348..034F
x	O N	x	x	INVALID
O N	x	x	x	INVALID

割込みレベルの選択

S W 2				
- 1	- 2	- 3	- 4	割込選択
OFF	OFF	OFF	OFF	NONE
OFF	OFF	OFF	ON	NONE
OFF	OFF	ON	OFF	NONE
OFF	OFF	ON	ON	IRQ3 [* 1]
OFF	ON	OFF	OFF	IRQ4 [* 2]
OFF	ON	OFF	ON	IRQ5 [* 3]
OFF	ON	ON	OFF	NONE
OFF	ON	ON	ON	IRQ7 [* 4]
ON	OFF	OFF	OFF	NONE
ON	OFF	OFF	ON	IRQ9
ON	OFF	ON	OFF	IRQ10
ON	OFF	ON	ON	IRQ11
ON	ON	OFF	OFF	IRQ12
ON	ON	OFF	ON	NONE
ON	ON	ON	OFF	IRQ14 [* 5]
ON	ON	ON	ON	IRQ15

[* 1] シリアル入出力割り込み (C O M 2 ;) と競合する可能性があります。

[* 2] シリアル入出力割り込み (C O M 1 ;) と競合する可能性があります。

[* 3] 固定ディスク・アダプタ割り込み、またはプリンタ出力割り込み (L P T 2 :) と競合する可能性があります。

[* 4] プリンタ出力割り込み (L P T 1 :) と競合する可能性があります。

[* 5] 固定ディスク・コントローラ割り込みと競合する可能性があります。

7．保証について

製品は、厳格な検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障または輸送中の事故等による故障が発生した場合には、弊社営業までご連絡ください。

なお、製品の保証期間は納入日から１年です。

この期間に発生した故障で原因が明かに弊社にあると判断された場合には無償修理致します。

90Xシリーズ

PC/AT C-NET I/Fボード取扱説明書

1998年3月第1版第3刷発行

発行所 株式会社ファースト

本社 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間2-791-5

テクニカルサポート TEL 0462-72-8691 FAX 0462-72-8692

ハード TEL 0462-72-8687

B-000503